


HID® Reader Manager™ Мобильное приложение



Мобильное приложение HID Reader Manager можно загрузить из Apple® App Store или Google® Play Store.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ iCLASS SE® И multiCLASS SE® С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

- **Адаптивность** — позволяет администраторам управлять конфигурацией считывателя, проводить диагностику и обновлять фирменное ПО через Bluetooth с помощью мобильных устройств, работающих под ОС iOS® и Android™.
- **Удобство** — обновление считывателей iCLASS SE® и multiCLASS SE® происходит быстрее благодаря контролю процесса в реальном времени.
- **Безопасность** — упрощает процесс настройки конфигурации считывателей, повышая уровень безопасности.

Мобильное приложение HID® Reader Manager™ упрощает процесс управления считывателями на местах. Администраторы могут легко настраивать параметры конфигурации, обновлять фирменное ПО, проверять текущий статус считывателей и расширять функциональность поддерживаемых считывателей iCLASS SE и multiCLASS SE.

Мобильное приложение HID Reader Manager имеет интуитивно понятный интерфейс. Просматривать и изменять такие параметры как цвет светодиодной индикации, звуковой отклик, аутентификационные ключи для мобильного доступа и дальность считывания по Bluetooth, можно очень просто:

1. Загрузить мобильное приложение HID Reader Manager на мобильный телефон или планшет.
2. Подключить модуль Bluetooth/OSDP к совместимому считывателю (примечание: некоторые считыватели могут быть оснащены модулем Bluetooth в стандартной комплектации).
3. В случае, если на объекте используются технологии HID Elite или HID Mobile Access®, необходимо запросить авторизационный ключ для работы со считывателями у администратора системы контроля доступа.
4. С помощью мобильного приложения HID Reader Manager подключитесь к соответствующему считывателю через Bluetooth, чтобы настраивать такие параметры как цвет светодиодной индикации, звуковой отклик, аутентификационные ключи и дальность считывания по Bluetooth.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Мобильное приложение HID® Reader Manager™

Поддерживаемые модели считывателей	R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40
Системные требования*	Совместимые смартфоны под управлением ОС iOS® или Android™ версии 6.0 и выше с установленным приложением HID Reader Manager и подключением к Интернету.
Совместимость аппаратной части считывателя	Считыватели iCLASS SE® и multiCLASS SE® версии E с парт номерами, начинающимися с 900, 910, 920, 921 (за исключением pivCLASS® и multiCLASS SE® с Indala® Prox)
Совместимость ПО считывателя*	R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x